

Gebruikershandleiding voor de reeks **DX CONNEXION™** brandmeldcentrales

Gebruikersniveaus

Dit document moet ingelijst en in het zicht naast de brandmeldcentrale bevestigd worden.

- De DX Connexion reeks brandmeldcentrales beschikken over drie gebruikersniveaus voor bediening en controle van de centrale. Op alle drie niveaus is het LCD-display de primaire statusindicator van de centrale; gedetailleerde informatie over brandalarmen en storingen wordt tezamen met de bijhorende status LED-indicaties weergegeven.
- Gebruikersniveau 1: de controletoetsen voor de gebruiker zijn uitgeschakeld waardoor de functie van het frontpaneel beperkt is tot enkel indicatie. De "Stop zoemer" en "Toon zones in alarm" functietoetsen zijn bedienbaar voor de gebruiker.
- Gebruikersniveau 2: de controletoetsen voor de gebruiker zijn actief en verschaffen controle van Stop zoemer, Stop/herstart sirenes, Herstel systeem, Verleng vertraging, Toon zones in alarm en Start evacuatie. Gebruikersniveau 2 geeft ook toegang tot het uitvoeren van de test- en buiten/in dienstfunctie. Gebruikersniveau 2 wordt bereikt door, ofwel een toegangscode op gebruikersniveau 1 in te geven, of door het draaien van de sleutelschakelaar, indien deze geplaatst en ingesteld werd voor deze functie.
- Gebruikersniveau 3: laat de volledige systeemconfiguratie en programmering toe. Dit niveau is enkel bedoeld voor gebruik door de gespecialiseerde branddetectie-installateur / gespecialiseerd onderhoudsbedrijf.
- Raadpleeg de DX Connexion reeks gebruikershandleiding voor gedetailleerde informatie m.b.t. gebruikersniveaus en bediening. Om toegang te krijgen tot gebruikersniveau 2, druk op de  toets en m.b.v. het numeriek klavier, druk '5' en voer vervolgens het paswoord in bij aanvraag op het display.

DX Connexion reeks, toetsen en indicatoren

Numeriek klavier (menu optie selectietoetsen)

0-9 toetsen

Voor cijferingave. Ook gebruikt voor tekstingave tijdens programmering en configuratie.

toets

Druk om te annuleren of terug te keren naar vorig menu.

toets

Back-space, druk om laatste ingave te wissen voor het corrigeren van ingaves zoals paswoorden.

Systeemstatus-LED's.

Brand zone-LED's (optioneel)

Zones 1-40/1-80.

LCD

Sleutelschakelaar (optioneel)

Functietoetsen voor de gebruiker

Stoppen zoemer

Druk om de interne zoemer te stoppen.

Stop/herstart

Druk om de sirenes te stoppen. Druk opnieuw om de sirenes te heractiveren.

Herstart systeem

Druk om alle brandmeldingen te annuleren en de centrale te resetten nadat de oorzaak van de brand verholpen is.

Verleng vertraging

Druk om de 1^{ste} tijd te bevestigen. Vervolgens zal de 2^{de} vertragingstijd starten.

Toon zones in alarm

Weergave van brandalarminformatie. Als er meer dan één zone in alarm is, is het mogelijk doorheen deze zones te scrollen.

Start evacuatie

Druk om ALLE Sirene-uitgangen te activeren, dit wil zeggen handmatig het gebouw ontruimen.

Menu navigatietoetsen

Druk  om de veranderingen te bevestigen of selecteer een menu optie.

Druk de , ,  en  toetsen om te selecteren en scroll door het niveau 1 display voor brand, storing, buitendienst en testcondities.

Normale toestand

Enkel de groene in bedrijf LED is aan.

Voedingstoring

De LED storing voeding licht op en de interne zoemer geeft een onderbroken geluidssignaal.

Toestand brandalarm

De BRAND LED licht op. Zone brand LED's (indien aanwezig) geven de locatie van de brandhaard weer. De interne zoemer geeft een continu geluidssignaal.

Toestand storing

Het LCD-display geeft informatie over een storing weer. De algemene storingsLED en de systeemLED geven het type storing weer. De interne zoemer geeft een onderbroken geluidssignaal.

Periodieke testen

Dagelijks: Controleer de centrale op weergave van normale werking. Indien niet, noteer de storing in het logboek en meld dit aan het bedrijf dat instaat voor het onderhoud van de brandmeldinstallatie. Controleer of aan eerder gerapporteerde storingen de nodige aandacht werd geschonken.

Maandelijks: Ten minste één handbrandmelder of automatische melder (iedere maand van verschillende zones) moet geactiveerd worden om de brandmeldcentrale en elke aangesloten alarmgever te testen. Waar toegestaan, zal ook de doormelding naar de brandweer of een meldkamer aangestuurd worden. Als er een storing is, noteer deze in het logboek en meld dit aan het onderhoudsbedrijf.